# **Panasonic**

#### 取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

基本

#### シングル(右IH)オールメタルタイプ

品番 KZ-KM22D



オールメタルIH

#### 鉄・ステンレスタイプ

品番 KZ-KG22D



鉄·ステンレス I H



KZ-KM22D設置例

7-

調理の準備、ポイント、 メニュー例、火力や温度の目安は こちらをご覧ください。

**| | |** クッキングガイド

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください(裏表紙ご参照)

#### 保証書·設置説明書別添付

このたびは、III クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ■ご使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い 求め先」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ■電気工事店または施工主より設置 説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

つ働きますか?どんな効果がありますか?

2

しげつきお知らせって?

こげつきお知らせを解除する方法は?…

操作の基本を教えて?

初めて使います。 鍋を買うときは… お手持ちの鍋を確認するには

アルミは? 土鍋はつ

表示するの?

電気料金は、どんなときの金額を

ECONAVI

「ブーン」「ジー」「キーン」

イに使いたい トに汚れが焼き付いたら

32.31

この表示ってなぁに?



使える鍋は、機種によって異なります。

KZ-KM22D

(シングルオールメタル対応)

鉄・ステンレス鍋に対応 • すべての種類の金属鍋に対応\*

KZ-KG22D (鉄・ステンレス対応)

鉄・ステンレス鍋に対応

\*鍋底の形状・大きさによっては使えないものが あります。(使える・使えないの見分け方P.13) もくじ

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前 操作部と表示

12

●こげつきお知らせ/電気料金表示

使える鍋は?

●確認のしかた ●使える・使えないの見分け方

IH調理 基本の使い方(加熱する)

●焼く・いためる・煮る・ゆでる・温める・蒸す

16 焼く 17 揚げる

グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

●電源スイッチ自動OFF·光るリング点滅お知らせ

●オールロック·音声ガイド

●電気料金単価·電気料金表示 ● こげつきお知らせ·揚げ物温度調整

●日常のお手入れ

●「お手入れ」機能/パッキンの交換 ●グリル扉・受け皿の外し方・取り付け方

故障かな?

こんな表示が出たら…

エコナビについて

保証とアフターサービス

別売品 裏表紙

3

IHのレシピ集や詳しい情報が見られます… http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

# 安全上のご主意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**整 一** 「死亡や重傷を負うおそれがある **一** 内容」です。



注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



#### 火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあり ます。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると 発火することがありますので、ご注意ください。

#### 揚げ物をするときは



■そばを離れない



■場物で調理する (加熱などで調理しない)

■油の量と深さを守る ■鍋・フライパンなどは

光火力センサーが隠れる ように置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

# 200g (0.22L) 深さ1cm以上

#### いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサーが 隠れるように置く

■鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレート や鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って 置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

# 液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる

●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物



(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛 び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損 の原因)


#### 使用中や使用後しばらくは



■高温部に触れない

- (やけどの原因)
- 排気パネルなど
- ●トッププレート(特にアルミ鍋 の場合は高温になります)
- ●グリル(扉・庫内など)(特に乳幼 児にはご注意ください)
- ➡電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。

高温注意表示 光るリング点灯・点滅時は 特に注意! 排気パネル



#### 電源プラグやコードの取り扱い に注意



■傷んだプラグ・緩んだコンセント は使わない

■プラグ・コードを傷めない (傷つける・加工する・無理に曲げる・ ねじる・引っ張る・重い物を載せる・ 束ねるなど)

■ぬれた手で、プラグの抜き差しは しない

(ショート・絶縁不良・劣化などに よる発火・感電の原因)




- ■プラグは根元まで確実 に差し込む
- ■プラグのほこりなどは 定期的に取る
- →プラグを抜き、乾いた 布でふく。

#### トッププレート(ガラス製)には



#### ■鍋以外の物を置かない





- ●レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック・ アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- 市販の汚れ防止カバー\*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

\*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

#### 次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ■ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ■吸気口カバーや排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
  - →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。



- ■使用後は、必ず電源スイッチを切る
- ●長期間使わないときはブレーカーも切る

#### 異常・故障時には



- ■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)
- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする●触れるとビリビリ電気を感じる
- プラグ・コードが異常に熱くなる
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼 してください。

# 安全上のご主意必ずお守りください

# 使用上のお願い



#### 火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

#### ⚠注意

#### 揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)

- - ■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)
  - ■油の飛び散りに注意する (やけどの原因)
  - →油の飛び散りを少なくする


(IHクッキングガイド P.8)

■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



#### グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

#### ■万一、発火したら

電源スイッチを切る



- ②排気パネル(排気口P.24~25)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)
- ③ブレーカーを切る
- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

#### 医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談く ださい

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

#### 次の点もご注意ください




- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

#### Hクッキングヒーターを使うとき

#### 使用中は磁力線が出ます

- ■磁気に弱いものを近づけない
- ●ラジオ・テレビ・補聴器など (雑音が入ったり、音が小さく なる原因)
- ●ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (IHクッキングヒーター が故障する原因)



- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ■天面操作部に熱い鍋を置いたり、鍋底でこすら ない

(変形・変色・溶損の原因)

- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム·レモン汁·梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■本体の下にビニールシートなどを敷かない

(吸気口がふさがれて、故障したり、性能に影響する

■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

#### 「火力9 (3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)


#### グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない
- (天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

# 各部の名前



# 操作部と表示

#### 天面操作部

※下のイラストは、下の説明にあるボタン・表示の位置が わかるようにしたもので、実際の表示ではありません。



### うっかり切り忘れた…


●こんなときは、「光火力センサー」 が焦げ付いたことを検知し 加熱を止めて、光るリングと 表示の点滅でお知らせします。



- ※[5]以下の火力で約10分以上加熱を続けているとき に働きます。
- ※鍋の種類·材質·底の形や大きさ·火力·調理メニュー などによって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き 方は変わります。
- ※煮物·煮込み以外の調理では誤検知して加熱が止ま ることがあります。
- ➡お知らせ表示を消すと、再加熱できます。
- →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機 能を解除できます。(P.23)
- ●「こげつきお知らせ」が働いて加熱が止まった あとにお知らせ表示を消すには
- →表示が出ているIHヒーターの切/入を押す。

#### 使用した電気料金(目安) を表示します

➡約1分間表示し(表示部が 少し暗くなる)、消える。



電源スイッチを入れてから切るまでの累計金額 <表示例>









ОШ 12.7円 100円以上

※金額は目安で、調理物の量・温度などにより 異なります。

#### ■再確認するとき

電源スイッチを入れると、前回の電気料金を 約30秒間表示する。

- ●この間に、いずれかのボタン操作をすると、 電気料金表示は消える。
- ※出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定して います。
- →地域に合わせた単価に変更できます。(P.22)
- ※電源スイッチを操作するたびに、電気料金が表示 されるのがわずらわしいときは、表示を消すことが できます。(P.22)

## **お知らせ**(P.21)

(音声ガイド)




(オールロック=チャイルドロック)






# 使える鍋は? 確認のしかた

#### お手持ちの鍋を確認するときは…



●シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右HLLーターで異なりますので、両方のHLLーター でご確認ください。

#### 鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

#### 使える・使えないの見分け方



- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。 ●揚げ物:鍋の種類·材質・底の形や大きさなどによって
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。 (ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ください。(それ以外のフライパンは鍋底の温度がずれるこ とがあります)
- は、油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加 熱できないものがあります。

ないことがあります。

■ S CH·III (5 I II) マークの鍋をお勧めします。

焼き物: (⑤ CM・III) (⑤ I II) マークのフライパンをお使い

# IH調理 基本の使い方(加熱する)

#### (焼く・いためる・煮る・ゆでる・温める・蒸す)



調理する

火力や温度の目安・調理 のコツは「IHクッキング ガイド |をご覧ください

> 焼き物 切/入

#### 鍋やフライパンを 中央に置く

- ●左右 I Hの光火力センサーが隠れるように置く。
- ●いため物・焼き物をするときは

鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。









#### 電源スイッチを 入れる(少し長めに押す)

- ●操作しないで約15分たつと、自動的 に切れる。(電源スイッチ自動OFF)
- ➡再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには (P.20)

保温 1 2 3 4 5 こげつき ●約2秒間 弱中強 表示する。

■火力を調節するとき

タイマ-



調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

■タイマーを使うとき



●残り時間を1分刻みで表示する。

一気に保温に

下がる。

- ●「鬱烈調理中にタイマーボタンを押すと温度表示が消えます。
- →設定温度を確認するときは または を押す。(約3秒間表示する)

#### 設定範囲:1分~9時間30分

(\*押し続けると早送りできる)

- ・30分まで→1分刻み (\*5分刻み)
- •1時間まで→5分刻み (\*10分刻み)
- ・3時間まで→10分刻み(\*30分刻み)
- ・9時間30分まで→30分刻み
- ●最初に一を押すと、●電子ののから減らすことができる。
- ●取り消すときは、━臓━━¾になるまで押す。

#### こんなときの「安全機能」

- うっかりしていた!
- ●鍋なし自動OFF(P.31)
- 小物自動 OFF (P.31)
- ●空焼き自動OFF(P31)
- ■電源スイッチ自動 OFF \* (P.28) 切り忘れ自動OFF \* (P.28)
- \*は、Hとグリル共通です。

#### 温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.29)
- ●アルミ加熱高温検知(P.31)
- グリル高温自動 OFF (P.32)

#### トッププレートが熱い!

●高温注意ランプ(P.8)

#### いたずらや誤操作を防ぐ…

●オールロック\* (P.21) (チャイルドロック)

#### 「こげつきお知らせ」について

自動的に切れる)

- ●次の場合は、誤検知して加熱が止まることがあります。
- ・ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすもの ・パエリアなど少し焦げ付かせるもの
- ⇒お知らせ表示を消して(P.10) 再加熱する。
- →「こげつきお知らせ」を解除したいときは(P.23)
- ●焦げ付きの度合いによっては、煙やにおいが出ることがあります。

る




#### ■フライパンは

- ●(**⑤ CH·IH**) (**⑤ I H**)マークの フライパンを使う。(それ以外 のものは、鍋底の温度がずれ ることがあります)
- ●フライパンは光火力センサー が隠れるように置く。
- ●トッププレートの汚れは取る。

#### ■予熱中は

●予熱表示が消えるまでは、水 油・調理物を入れない。(温度 が上がらないことがあります)

#### 左旧を使う










約1~3分





ピピピ…



#### 調理が終わったら切る

**■タイマー ー | + | を使うとき**(P.15)

#### お知らせ

●複数のヒーターを使ってい るときは、予熱時間が長めに

#### 高火力で予熱するので

●フライパンの材質・厚さに よっては底が変色するもの があります。

→ ✓ ✓ で設定温度を


なります。

#### 温度調節範囲


(140℃) (230℃)

- ●フライパンによって、鍋底 の温度がずれることがあり ます。
- 調節する。

# 揚げる



#### 左右川を使う








2 温度を調節する



約7~10分(油量800gのとき)

約1分前に音声でお知らせ! 「もうすぐ予熱が完了します」 LLL...

予熱 表示が 消えたら揚げる





- ●調理中に設定温度を変えたときは 再度予熱表示が点滅。(設定温度になったら消える)
- 調理が終わったら切る

- ●鍋の種類・材質・底の形や大き さに注意!(P.13)
- \*鍋によっては油温がずれる・ 予熱時間が長い・異常を検知 して加熱できないものがあり ます。(特にアルミ・銅鍋は、予 熱に15分程度かかるものが あります)
- →鍋に添付の説明書もご確 認ください。
- **⇒(5 CH•IH)(5 I H)**マーク の鍋をお勧めします。
- ●鍋は光火力センサーが隠れる ように置く!
- ●トッププレートの汚れは取る!

#### ■予熱中は

- 予熱表示が消えるまでは、食材 や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止ま ることがあります)
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足し たり、もう片方のIHヒーターに 移動させない!

#### 温度調節範囲

#### 140~200

(140°C) (200°C)

- ●鍋によって油温がずれること があります。
  - 節する。


のは焼けたらすぐに取り 出す。 (ヒーターなどにくっつ いて固まり、扉が開かな

●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程

- が出ることがあります。
- ●食パンなど短時間で調 理するものは、発生した 酢酸臭が分解されずに 残ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- ●グリルを切っても、内部 る音がします。

#### 進 備

- 1 焼き網に調理物を載せ 扉を閉める
  - ●受け皿に水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎるとこぼれます)
- 2 電源スイッチを入れる
  - ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
  - ➡再度、電源スイッチを入れる。
  - →自動OFF時間を変更するには(P.20)







アルミ箔は焼き網から

はみ出さないように!

調理物は中央に載せ、扉 はゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセン サーに当たると自動調理 がうまくできません)

#### 自動で焼くとき

メニューを 選ぶ




押すごとに、 「生・姿焼き」 「切身/干物」 「つけ焼き」 「温度設定」 (P.19)

取消

) 火力を選ぶ





スタートする残り (焼き時間表示は、 確定すると 点滅→点灯)





- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する。
- (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)



(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき➡手動で焼く。

#### 手動で焼くとき


する





火力を 調節する





焼き上がったら グリル で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

#### ■タイマーを使うとき

- ●スタート後に押す。 (1分~30分)
- ●取り消すときは **→ --** "になるまで



押す。 ピピピ…

(残り時間が 🗓 になったら、 自動的に切れる)

#### 温度設定で焼くとき

「温度設定」を 選ぶ







温度設定

温度設定





温度を

∠ 合わせる






焼き上がったら切りで切る

#### ■タイマーを使うとき

- ●スタート後に押す。 (1分~30分)
- ●取り消すときは









(残り時間が 🗓 になったら、自動的に切れる)

18 19





●もちなど上下に膨れるも

くなる原因)

度待って扉を開ける。

#### お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい
- の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回


# 使い方に合わせて設定を変更する

電源スイッチ自動OFF・光るリング点滅お知らせ・オールロック・音声ガイド



#### ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。

\*設定内容は電源スイッチを切っても記憶され ています。



※左のイラストは、下の説明にあるボタン・ 表示の位置がわかるようにしたもので、 実際の表示ではありません。

#### 電源スイッチが 自動で切れる時間を 遅くしたい… 早くしたい…

#### 電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。

(調整できる範囲:5分・10分・15分・30分)

■変更するとき(グリル操作部)で設定します)

電源スイッチを入れ

約3秒間同時に押す 15%



が点滅し現在の設定時間を

押して時間を変更する

同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

# いたずらや誤操作を 防ぎたい… 🥱

#### **オールロック**(チャイルドロック)

ボタンを押しても受け付けません。

■ロックする/解除するとき

雷源スイッチを入れ


■3秒押し3秒間押す ●各表示部に表示

※使用中はロックできません。

#### 光るリング点滅お知らせ

トッププレート高温をお知らせする「光るリングの点滅」は、消すことができます。

電源スイッチを切ったあとの 光るリングの点滅が 気になる…



■点滅を消すとき(グリル操作部 で設定します)

電源スイッチを入れ

1 - と ✓ 約3秒間同時に押す

・現在の設定「点滅する |を表示

2 > 押して変更する (点滅させる場合は ✓ を押す)

•「点滅しない」に設定

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

※点滅表示を消したときは、天面操作部の「高温注意表示」で、トッププレートの状態 を確認してください。

#### 音量を変えたい…

設定した状態を 詳しく知りたい… 音声を消したい…

音声を聞き直したい…




#### 音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・ 消す・聞き直すことができます。

■音量を変える・詳しく知らせる・消すとき

1秒以上押す





大 大(詳しく) 音声なし







■音声を聞き直すとき

音声案内のあとに押す 』(直前の音声を聞き直せる)


# 使い方に合わせて設定を変更する

# 使い方に合わせて設定を変更する

ご家庭の使い方に合わせて設定を変更できます。

\*設定内容は電源スイッチを切っても記憶され ています。

※下のイラストは、下の説明にあるボタン・ 表示の位置がわかるようにしたもので、 実際の表示ではありません。





グリル操作部

#### 住んでいる地域の 電気料金単価で 電気料金を確認したい

#### 電気料金単価

出荷時は、電気料金の単価を22円/kWhに設定しています。 地域により単価(/kWh)が異なるので、設定を変更することができます。 (調整できる範囲:1円~99円)



■電気料金の単価は、電力会社から発行される「電気で使用量のお知らせ」など でご確認ください。

■変更するとき(グリル操作部)で設定します)

電源スイッチを入れ

1+6

約3秒間同時に押す

•現在の設定単価を表示

2 - または +

押して単価を変更する | 🛂 |・押し続けると早送り(5円刻み)

**3** + ≥ ⊳

同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

#### 電気料金表示

2 グリル 切り入

電源スイッチを入/切したときに表示される電気料金は、消すことができます。

■表示を消すとき(グリル操作部)で設定します)

電源スイッチを操作するたび

電気料金が表示されて わずらわしい…

電源スイッチを入れ

約3秒間同時に押す 1 + L D

●現在の設定単価を表示

- - |・「表示:切り」に設定

(表示させる場合は - または + を押す)

**3** + ≥ ▷

同時に押す(変更完了)

●表示させるときは→1~3の操作で、 -- → ?? にする。

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

#### こげつきお知らせ

煮物・煮込み以外の調理をするときなどに、機能を解除することができます。 ●左右 I Hの「こげつきお知らせ」が、両方とも解除されます。

■解除するとき(左右1Hのどちらの操作部でも設定できます)

電源スイッチを入れ

1 1 秒間同時に押す

こげつきお知らせ

鍋に合わせて温度

⇒温度が下がるように

調整します。

表示は

みたい


を調整したい…

例えば…

を解除したい…

●[ピッ]と鳴って

2 5次 を押し、ごげつきが表示しない ことを確認する



●再設定するときは

→①の操作をし、
るけっきが約2秒間表示することを確認する。

●左右 I Hヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

#### 揚げ物温度調整

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。 (調整できる範囲:-15 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ --10 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ -+5 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ +10 $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$  $^{\circ}$ )

●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

■調整するとき(調整したい方の1H操作部で設定します)

「揚げ物メニュー」の予熱報知後に

予熱前や予熱中は 調整できません。

●5℃単位で設定

できます。

● 約3秒間、同時に押す

表示が出ます。

を押し、温度を下げる(上げる場合は ▷)

180 <sub>inž</sub>

3 同時に押す(調整完了)

●取り消すときは


→報知後、①~3の操作で

□ 臓に戻し | 80 を確認する。

●調整した温度を確かめるときは

→報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。



こまめに ほこりや汚れを 取り除く。

#### 洗剤で洗う

#### 排気パネル

●目詰まりすると、異常・ を検知して、火力が下 がったり加熱が止まる ことがあります。





#### 吸気口カバー

- ●ほこりなどがたまると 異常を検知して、 火力が下がったり 加熱が止まることが あります。
- ■汚れが取りにくいときは…
- 外して水洗い
- 取り付けるときは 奥まで確実に 差し込む。

お手入れする。日常のお手入れ

■使用後しばらくは、高温部に触れない (やけどの原因)

> ➡電源スイッチを切り、各部が冷えてから お手入れしてください。

**汚れたらすぐに** 調理物や油は、焼き付くと 取りにくくなります。

#### しっかり水ぶきする

#### トッププレート

■油汚れは… 洗剤を付けた ふきんでふく。



■汚れが取りにくいときは…


クリームタイプの クレンザー(ジフなど) を付け、丸めたラップや アルミ箔でこすり取る。



● お手入れ用クリーナーを別売しています。(裏表紙) •こびりついた焦げ付きに

•日常の油汚れや取りにくい汚れに

鍋底の汚れも 忘れずに落として!




(トッププレートに 汚れが焼き付きます)

#### 使用のつど

#### 洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿



●水につけておくと、お手入れ しやすくなります。

※外し方・取り付け方(P.27)

#### ふきんをよく絞り、水ぶきする

#### 天面操作部

●放置すると、汚れが 残ります。





#### 次のものは使わないで!

排気パネル

排気口(グリル)

- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)


#### 焼き網には

- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りのスポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機
- (フッ素樹脂が傷みます)

#### グリル扉には

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)





する。



お手入れする

# お手入れする 「お手入れ」機能/パッキンの交換

#### グリル扉・受け皿の外し方・取り付け方



■使用後しばらくは、高温部に触れない


(やけどの原因)

➡電源スイッチを切り、各部が冷えてから お手入れしてください。

5~6回使ったら

#### 「お手入れ」機能で庫内を手入れする

- 「お手入れ」機能で加熱することにより、においを抑えます。
- - ●受け皿はお手入れしておく。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布でふき取る



●焼き網は外しておく。










#### (終了すると、自動的に切れる)


- ●終了時は庫内が高温になっています。
- ●ヒーターの汚れが受け皿に落ちていることがあります。

#### パッキン(消耗部品)を交換する

傷んできたら


■扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)






- 1)古いパッキンを引っ張って外す(左右2か所)
- 2 新しいパッキンの凸部を扉裏側の穴に強く押し込む
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

3ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む





# 故障 かなっ

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

#### IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

加熱中に、鍋から 音がする

左右のIHで 鍋の音の大きさが違う

加熱すると本体から 「カチッ」と音がする

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

音声ガイドが聞こえない

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。
- ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ●オールロックしていませんか?

電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 自動的に切れます。
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.20)

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 「こげつきお知らせ 」が働いていませんか?
  - →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.10)
- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止ま ることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

●シングルオールメタルでは、同じ鍋を加熱していても、左右のHで音の 大きさが違う場合があります。<KZ-KM22D>(故障ではありません)

- 鉄の鍋・フライパンを使うと、材質を検知して加熱方法を 切り換える音がします。<KZ-KM22D>(故障ではありません)
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)
- ●音声を消していませんか?(P.21)

こんなときは

グリルの残時間表示が 途中で増える、減る

トッププレート高温時の 光るリング点滅お知らせが 電源スイッチを切ると暗くなる ●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や 量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

ここを確かめてください

●消費電力を抑えるために、電源スイッチを切ったあとは少し暗くなり ます。(故障ではありません)

→リングの点滅が気になるときは、消すことができます。(P.20)

エコナビランプがつかない

● エコナビ運転は、「揚げ物 | 「焼き物 | メニューで働きます。

電気料金の表示が 高い、安い

電源スイッチを入れて 約30秒たっていないのに ●表示する金額は、電源スイッチを入れてから切るまでの累計です。

●出荷時は、電気料金単価を22円/kWhに設定しています。

⇒地域に合った電気料金単価に変更する。(P.20)

電気料金の表示が消える

●約30秒の間に、いずれかのボタンを操作しませんでしたか? (使用開始と認識して、前回の料金は取り消されます)

Hヒーターの 火力感がなくなる ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)

温度過昇防止

● 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているためで す。(P.35)
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付けないことがあります。

<K7-KM22D>

火力が[9]に上がらない

<K7-KM22D>

アルミ・銅鍋を使うと 「7」「8」の火力が弱い

●火力が勝手に下がる

- ●アルミ・銅鍋を使っていませんか?
  - ●アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が約10~ 15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)
  - →加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
  - ●動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使ってい ませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
  - →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.13)
  - →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?

# 故障 かな?/こんな表示が出たら

# 故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

#### こんなときは

#### 扉の周囲から風が出る

#### ヒーターが ついたり消えたりする

受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い

- ●予熱時間が長い
- ●温度がずれる

#### ●予熱時間が長い ●油温がずれる

こげつきお知らせ

#### 加熱が止まったときの焦げ 付き度合いが多い(少ない)

- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる

#### ここを確かめてください

- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の周囲からも風が 少し出ます。
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.26)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- → **⑤ CH·III ⑤ III** マークのフライパンをお使いください。(P.13)
- ※温度がずれる場合は ✓ ▷ で設定温度を調節する。(P.16)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませ んか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時 間が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度 かかるものがあります)
- → (**⑤** CH·III) (**⑤** I II) マーク付きの鍋をお勧めします。(P.13)
- ※油温がずれる場合は
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正が できます。(P.23)
- ●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わり ます。
- 「こげつきお知らせ」を解除していませんか?
- 「6」以上の火力では、働きません。
- 煮物·煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばす もの・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止ま ることがあります。
  - ⇒お知らせ表示を消して、再加熱する。(P. 10,15)
  - →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.23)

# こんな表示が出たら…

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

#### 

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

- ●吸気口・排気パネルをふさいでいませんか?
- ●吸気口・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする。(P.25)

#### <KZ-KM22D>

#### 

アルミ加熱高温検知

#### アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか?
- ●底に反りや変形がありませんか?
- ●鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- 鍋がヒーターの中央からずれていませんか? (そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると再 び表示することがあります)

#### 表示部が点滅する



鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.12)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

●約15分間空焼きしませんでしたか?

## (左H) (右H)

空焼き自動 OFF

→鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。

揚げ物不適鍋自動 OFF

- 揚げ物鍋ずれ自動OFF
- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものが あります。((**⑤ CH·III) (⑤ I II)** マーク付きの鍋をお勧めします)(P.13)

※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことがあり

- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱 表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

# こんな表示が出たら…

#### こんな表示のときは

#### ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、「切/入」を押して、表示を消してください。

グリル高温自動OFF

- 調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
- → 1) すぐに電源スイッチを切る。
- 排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
- 3ブレーカーを切る。
- ※炎が消えるまで扉を開けない
- ■上記の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・

H

- 故障です。修理をご依頼ください。
  - ➡電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「計」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

# エコナビについて


エコナビ運転とは?

「光火力センサー」が鍋底温度を素早く検知し、 火力をコントロールすることによって電力量を抑える 機能です。

エコナビ運転はいつ働きますか?

「焼き物」「揚げ物」メニューの 予熱・調理時に働きます。

※エコナビランプは、メニューをスタートすると 点灯します。



作る量や、鍋の大きさ・材質が変わっても、 油や鍋底温度の変化に素早く対応し、 火力をコントロールします。 加熱しすぎないから、おいしく仕上げて省エネに!



#### 焼き物メニュー

●連続調理でも鍋底温度を一定に保つことにより、省エネ(\*1)になります。

エコナビ運転は どのような効果があ りますか?



\* 1 直径約15cmのホットケーキを、表6分/裏2 分で3回連続焼きした場合。

KZ-KM22D「焼き物メニュー:160℃」で焼いたときと、当社従来品「火力3」で焼いたときとの消費電力量の比較で、約13%の省エネ効果があります。

#### 揚げ物メニュー

●高火力で一気に加熱し、予熱時間を短縮することにより、省エネ(\*2)になります。



- \*2油量500g·180℃設定時の予熱完了報知までの消費電力量が、KZ-KM22D(左 I H ヒーター)と当社従来品(左 I Hヒーター)との比較で、約9%の省エネ効果があります。
- \* 1 · 2:●削減効果は、KZ-KM22Dと当社従来品KZ-KM22BPとの比較で算出した平均積算電力量。(パナソニック(株)実測データより)
  - ●フライパン(底の直径18cm)、天ぷら鍋(底の直径14cm)の当社標準鍋を使用。
  - ●算出効果は、作る量、鍋の大きさ、鍋の材質、およびオールメタル対応 I Hヒーターと鉄・ステンレス対応 I Hヒーター により、異なります。

# 保証とアフターサービスよくお読みください

#### ■使い方·お手入れ·修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です					
お買い	求め先				
電	話	(	)	_	
お買い	上げ日		年	月	

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.28~32)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	<sub>あいえいち</sub> IHクッキングヒーター
品		番	
故障	章の壮	犬況	できるだけ具体的に
	}-	100	表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。
- (出張診断のみでも料金がかかることがあります)
- 修理料金は、次の内容で構成されています。
- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用
- 補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時~20時</sub> 電話 ダイヤル 000 0120-878-365

●修理に関するご相談は

#### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

11.34-344	札幌	<b>25</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>23</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯 広	<b>25</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	<b>25</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	匹威地区	奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青 森	<b>25</b> (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	<b>23</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地区	岩手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
未北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	<b>25</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	<b>25</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出雲	<b>23</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群 馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	<b>25</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都圏	埼 玉	<b>23</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千 葉	<b>23</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	<b>23</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東 京	<b>25</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山 梨	<b>25</b> (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	<b>25</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	<b>25</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	<b>1</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	<b>23</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	<b>25</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福 井	<b>23</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	<b>23</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地区	長 野	<b>23</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	<b>23</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中即地区	静岡	<b>23</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	<b>23</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	<b>25</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	<b>25</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	<b>8</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	冲爬地区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

34


最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

			KZ-KM22D	KZ-KG22D	
電 源 単相200 V(50-60 H			0-60 Hz 共用)		
消	費電	力	4,800 W	4,000 W	
大 き さ (約) 幅590 mn			幅590 mm×奥行52	) mm×奥行521 mm×高さ180 mm	
グリル	大 き	さ (約)	幅230 mm×奥行310 mm		
焼き網 上ヒーターまで の 高 さ (約)			56	mm	
質	量	(約)	20.4 kg	18.7 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ[切|の状態)

	最 大 火 力	3,000 W				
左H	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W				
ヒーター	焼き物温度調節(約)	5段階 140~230℃				
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃				
	調理タイマー	- 1分~9時間30分				
	最 大 火 力	3,000 W*(アルミ・銅:2,500 W)	3,000 W			
右旧	火力調節(約)	10段階 100 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 120 W相当~2,500 W)	10段階 100 W相当~3,000 W			
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃				
	調理タイマー	1分~9時間30分				
	最 大 火 力	1,850 W				
	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)				
グリル	温度調節(約)	8段階 140~280 ℃				
	手動火力調節(約)	3段階 950 W相当~ 1,740 W相当				
	調理タイマー	1分~30分				

\*左右 I I L ー ターの 最大 火力 (鉄・ホーロー 鍋を使った場合)




- ■旧やグリルを同時に使うとき、総消費電力を超えない ようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
  - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
  - ●自動的に火力を1~数段階下げる ●火力が上げられない
  - →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。

35

#### ★ビタクラフトスーパー IHクリーナー\*

こびりついた焦げ付きに 付けて放置し、ふき取る



品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格:2.520円(税込)

\* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

■ニプロガラストップ 専用クリーナー \* (クリームタイプ)

日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)



品番: KZ-T3S

希望小売価格:2.310円(税込)

■受け皿



品番: AZC81-609

希望小売価格: 1.365円(税込)

■防熱グリルドア

グリル庫内は 見えません。



品番: KZ-GDS1


希望小売価格: 7,875円(税込)

パッキン(消耗部品)

品番: AZE99-609

希望小売価格:1,155円(税込)

■焼き網(消耗部品)



品番: AZC83-609

希望小売価格:1,785円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2012年9月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 CLUB Panasonic



http://club.panasonic.jp/mall/sense/



#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC



http://club.panasonic.jp/

※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

#### パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時〜20時</sub>



電話 ダイヤル 0120-878-365 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「350#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用いただけない場合

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

修理に関するご相談は

#### パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

#### パナソニック 修理ご相談窓口



電話 ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス |もご覧ください。

#### 長年で使用の III クッキングヒーターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●プラグ·コードが異常に熱くなる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●トッププレートにひび割れができた



事故防止のため、電源スイッチとブ レーカーを切り、必ずお買い求め先 に点検をご依頼ください。

ご使用中止

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

#### パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号